



Máquinas de café espresso y molinillos desde 1920

MAQUINA DE CAPSULA SM MINI



24 CM DE LADO

Es el cubo perfecto que encierra toda la calidad, profesionalidad y funcionalidad del 100% Made in Italy by La San Marco.



SM Mini es una máquina de cápsulas monodosis sumamente compacta, de sencilla sofisticación e inconfundible elegancia cromática. Gracias también a su peso reducido, se coloca fácilmente en cualquier ambiente.

MODELO	N. grupos	LANZA vapor	LANZA agua	CALDERA agua, vapor (n.)	CAPACIDAD depósito (LT.)	DIMENSIONES (A x F x Alto mm)	BOMBA interna (W)	PESO (KG)	CAJÓN cápsulas
SM MINI	1	-	-		1,2	240x240x240 • 330x410x320	700	6 • 7/0,08 mc	14

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

MAQUINA DE CAPSULA SM MINI

PRIMERA INSTALACIÓN Y LLENADO AUTOMÁTICO DE LA CALDERA DEL CAFÉ

1. Conecte el cable de alimentación de la máquina en una toma de corriente en la pared.
2. El funcionamiento correcto de la máquina requiere que la caldera usada para preparar el café y el agua caliente esté siempre llena de agua. Por lo tanto, cuando se enciende el interruptor general la primera vez que se instala la máquina, iniciará un ciclo de llenado automático de la caldera que dura 75 segundos.
3. Durante el llenado automático de la caldera, los dos led (4 y 5) parpadearán.
4. Si la máquina se apaga durante la fase de llenado del agua en la caldera y la caldera todavía no se ha llenado, cuando se vuelve a encender la máquina, ésta realizará un ciclo de llenado también 75 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LA DOSIS AUTOMÁTICA DE CAFÉ

1. Encienda la máquina y, sin tocar el teclado, espere a que se iluminen los leds de los botones de suministro. Antes de que pasen 10 segundos desde el encendido de los dos leds, inicie el siguiente procedimiento de programación.
2. Abra la puerta (si ya estaba abierta, déjela abierta).
3. Mantenga pulsado el botón durante al menos 6 segundos: esto le permitirá entrar en la modalidad de programación de la dosis (el led del botón parpadeará rápidamente y podrá soltarse el botón).
4. Introduzca en el compartimento correspondiente una cápsula de café nueva y vuelva a cerrar la puerta.
5. Pulse y suelte el botón para iniciar el ciclo de memorización de la dosis. Si no se pulsa el botón antes de que pasen 60 segundos, la máquina saldrá de la modalidad de programación y será necesario repetir el ciclo de memorización de la dosis, volviendo a empezar desde el punto 1.
6. Una vez alcanzada la dosis deseada de café en la taza, pulse otra vez el botón para terminar el suministro y memorizar la duración del suministro automático.

SUMINISTRO DEL CAFÉ EN MODO MANUAL

1. Abra la puerta del grupo de suministro e introduzca una cápsula de café nueva en el espacio apropiado.
2. Cierre la puerta y coloque una taza debajo del pico de salida.
3. Pulse y suelte el botón , empieza el suministro del café.
4. Una vez alcanzada la dosis de café deseada en la taza, pulse de nuevo el botón para terminar el suministro.
5. El suministro termina automáticamente después de un minuto y treinta segundos aproximadamente si la operación no se interrumpe manualmente con el botón .

SUMINISTRO DEL CAFÉ EN MODO AUTOMÁTICO

1. Abra la puerta del grupo de suministro e introduzca una cápsula de café nueva en el espacio apropiado.
2. Cierre la puerta y coloque una taza debajo del pico de salida.
3. Pulse y suelte el botón , empieza el suministro del café.
4. Alcanzada la dosis programada de café, el suministro termina automáticamente.

LAVADO DEL GRUPO DE SUMINISTRO DEL CAFÉ

Para optimizar las prestaciones del grupo de suministro del café y conservarlo siempre en perfectas condiciones, se aconseja lavarlo todas las semanas procediendo como se indica a continuación:

1. Abra la puerta del grupo de suministro y usando el utensilio de limpieza del grupo, entregado junto con la SM MINI, haga caer la cápsula ya usada en el cajón de recogida.
2. Cierre la puerta y pulse la tecla de suministro manual del café. En estas condiciones operativas el flujo de agua no atravesará el pico de salida sino que terminará directamente en el cajón de recogida de las cápsulas.
3. Interrumpa el suministro después de segundos aproximadamente.
4. Abra la puerta y usando otra vez el utensilio de limpieza del grupo, haga presión en las mordazas del grupo, haciéndoles dar algunas vueltas en vacío.
5. Repita al menos dos veces las operaciones descritas en los puntos 2, 3 y 4.

RESET MAQUINA

Apago la maquina abro la puerta carga capsula ,enciendo y cuando el display se ilumina pincho el clave de cafes continuo hasta que no palpea cierro la puerta apago la maquina y despues enciendo asi la maquina empeza a ponerse con datos de fabrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SM MINI		GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ	CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA (L)	PESO (KG)	ANCHURA (CM)	ALTURA (CM)	PROFUNDIDAD (CM)	RESISTENCIA CALDERA (W)	CAPACIDAD CÁPSULA DEL CAJÓN
SM MINI		1	1.2	7	24	24	24	700	14

Ruido acústico emitido por la máquina: el nivel de presión sonora ponderado A es inferior a 70 db(A), en condiciones normales de uso de la máquina.

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com