

MÁQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO DE CÁPSULAS

## SERIE SM MINI

24 cm de lado: es el cubo perfecto que encierra toda la calidad, profesionalidad y funcionalidad del 100% Made in Italy by La San Marco.

SM MINI es una máquina de cápsulas monodosis sumamente compacta, de sencilla sofisticación e inconfundible elegancia cromática. Gracias también a su peso reducido, se coloca fácilmente en cualquier ambiente. SM MINI permite obtener siempre un expreso cremoso al alcance de la mano con la funcionalidad de la simple introducción vertical de la cápsula.



» SERIE MINI / Negro mate  
detalle introducción cápsula  
(espresso point)

» SERIE MINI / Negro mate

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 230V - 50Hz / 110V - 60Hz
- Bomba interna: 700 W
- Capacidad tanque agua: 1,2 litros
- Capacidad cajón recogida cápsulas: 14 cápsulas
- Dimensiones (A x F x Alto): 240 x 240 x 240 mm
- Peso en seco: 7 Kg
- Cubeta recuperación cápsulas extraíble
- Ablandador agua



# SM

Espresso coffee machines since 1920



Empresa con sistema de  
gestión de calidad y seguridad  
certificada según  
UNI en ISO 9001  
y BS OHSAS 18001



# Med

MED ISLA BLANCA, S.L.

### ALMACEN BARCELONA

Calle Miguel Hernandez n.110  
08908 Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona) - España  
Movil Es.: (+34) 691 123 696  
Movil It.: (+39) 391 4566273

stefano.ferrais@gmail.com

WWW.LASANMARCO.COM



Máquinas de café y Molinos

LaSanMarco

MÁQUINA DE  
CAFÉ ESPRESSO  
DE CÁPSULAS

02 . 2019

MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESO DE CÁPSULAS

## SERIE WE2

WE2 es una máquina de cápsulas con dos grupos independientes (multiboiler) que conserva las características de una máquina tradicional.

Compacta, ligera y por consiguiente fácil de transportar, garantiza un rendimiento elevado en restaurantes, bar, eventos deportivos y también se adapta perfectamente al ambiente doméstico. La WE2 dispone de una caldera de 3 litros realizada en acero inoxidable sin presencia de plomo, para vapor y agua caliente, y de dos calderas de 0,4 litros para los simples grupos de cápsula. WE2 se completa con un dispensador de agua caliente para infusiones y un dispensador de vapor. Los tres elementos pueden funcionar al mismo tiempo o ponerse (en caso necesario) en standby para evitar consumos. Entre las características fundamentales encontramos el suministro del café corto, largo y a medida, la pre infusión (activada y desactivada) si se solicita y la posibilidad de suministrar café con con temperaturas distintas (**de mín. 86° - a máx 98°**) programándola directamente durante la instalación. Los dos grupos pueden funcionar copiando la programación de las dosis a través del teclado de la izquierda Master o de forma independiente. Gracias al sistema **PID** (sistema control temperatura) la temperatura de salida se mantiene constante y sin oscilaciones. El cajón de descarga de las cápsulas y el depósito con 5 litros de agua son de serie.



» SERIE WE2 / Sky blue



### CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 220V - 50Hz / 240V - 60Hz
- Bomba interna: 3250 W
- Capacidad tanque agua: 5 litros
- Dimensiones (A x F x Alto): 605 x 475 x 475 mm
- Peso en seco: 41 Kg
- Carga agua manual
- Carga agua de la red idrica

» SERIE WE2 / Sky blue  
detalle panel de mandos

MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESO DE CÁPSULAS

## SERIE SM 2

Tecnología, diseño innovador y rendimiento de máquina profesional son las características peculiares de la SM 2.

El display touch de LED permite acceder a las funciones de la máquina de forma sencilla e intuitiva. La base para las tazas regulable, la plataforma para calentar las tazas, la lanza vapor/agua caliente, el depósito a vista iluminado y el capuchinador (opcional) son algunos de los complementos de la máquina. Su gran rendimiento convierte la SM 2 en una auténtica pequeña profesional. El aspecto futurista la convierte también en un objeto de diseño como expresión del gusto italiano.

Optional: Posibilidad de café corto y largo programable (pedir este modelo especificando la pantalla).



» SERIE SM 2 / Gris



» SERIE SM 2 / Blanco



» SERIE SM 2 / Gris  
detalle display touch de LED

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 230V - 50Hz / 110V - 60Hz
- Bomba interna: 1550 W
- Capacidad tanque agua: 2 litros
- Capacidad cajón recogida cápsulas: 25 cápsulas
- Dimensiones (A x F x Alto): 310 x 340 x 365 mm
- Peso en seco: 9,8 Kg
- Lanza para vapor y agua caliente
- Cubeta recuperación cápsulas extraíble
- Ablandador agua

MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESO DE CÁPSULAS

## SERIE SM 1

Diseñada y fabricada para garantizar velocidad, comodidad de uso y simple mantenimiento.

SM 1 dispone de 2 calderas, una para la preparación del café y del agua caliente y la otra para el suministro del vapor. Dispone también de la tecla preinfusión y de la plataforma en aluminio para calentar las tazas. El ablandador es de serie, para descalcificar el agua y evitar la formación de la cal en el interior de la máquina. El capuchinador se encuentra disponible como accesorio opcional. SM 1 suministra un expreso de cremosidad inconfundible asociado a la facilidad de las cómodas cápsulas monodosis.



» SERIE SM 1 / Antracite



» SERIE SM 1 / Blanco



» SERIE SM 1 / Negro mate



» SERIE SM 1 / Gris  
detalle introducción cápsula  
(expreso point)

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 230V - 50Hz / 110V - 60Hz
- Bomba interna: 1250 W
- Capacidad tanque agua: 2 litros
- Capacidad cajón recogida cápsulas: 25 cápsulas
- Dimensiones (A x F x Alto): 310 x 255 x 390 mm
- Peso en seco: 12 Kg
- Lanza para vapor y agua caliente
- Cubeta recuperación cápsulas extraíble
- Ablandador agua