



# S.M.

Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

## SERIE 100 TOUCH



100 TOUCH (2 grupos)



100 PRACTICAL T - antracite



100 T (2 grupos) - rojo



100 T (3 grupos) - blanco brillante

Estilo italiano, calidad La San Marco. La Serie 100 es la máquina de café espresso La San Marco más apreciada del mundo gracias al inconfundible diseño y a la alta calidad reconocida por el mercado. Tres modelos, infinitas las posibilidades de personalización con luces y colores. Serie 100: cada ambiente es ideal para un producto de este tipo. La Serie 100 cuenta con tres modelos, Touch, Electrónico y Semiautomático, en seis versiones: de 1 a 4 grupos más 2 versiones de 2 grupos compactas mod. Sprint. Los acabados estéticos de toda la gama son embellecidos por el uso de acero inoxidable anti huella y paneles cromados, que aportan al conjunto un efecto de acabado tipo espejo.

La iluminación perfecta de la superficie de trabajo opcional crea un efecto escénico que se adapta armoniosamente a todo tipo de decoración. Los materiales utilizados para los componentes internos (como latón, cobre y acero inoxidable) y carrocería son duraderos, funcionales y fáciles de limpiar y reflejan desde siempre las normativas de calidad certificada de las máquinas para café espresso La San Marco. La Serie 100 puede ser embellecida con diferentes accesorios disponibles en el catálogo.

Gama de colores. Look agresivo, amplia gama de colores disponibles de serie o bajo pedido, acabados cromados: estas son las características estéticas de la serie 100 que exaltan la originalidad de la línea y la unicidad del diseño de una máquina muy apreciada en el mundo.

Tecnología DTC. La tecnología DTC (Dual Temperature Control) es un sistema con circulación termosifónica con preinfusor y con doble intercambiador, uno dentro de la caldera con diámetro aumentado y uno dentro de cada grupo: se trata de un sistema de control de la temperatura especialmente indicado para locales con un alto consumo y para los picos de consumo. La tecnología DTC va a sustituir el sistema de

regulación de la temperatura de cada grupo con variador de capacidad.

VERSIONES: DE 1 A 4 GRUPOS MÁS 2 VERSIONES CON 2 GRUPOS COMPACTOS MOD. SPRINT

1. Motor de la bomba de carga de agua interna
2. Indicador del nivel de agua a LED
3. Teclado con 6 dosis de café programables más tecla start/stop por grupo (solo tecla start/stop para el modelo S)
4. Mezclador para regulación de la temperatura de agua (para mod. 2-3-4 grupos)
5. Regulador de la temperatura para cada grupo con variados de capacidad
6. Protecciones laterales de la superficie de trabajo
7. Superficie de acero inoxidable anti-huella
8. Regulación de la temperatura de agua en la caldera
9. 2 dosis de agua programables más tecla de start/stop (para mod. T y E)
10. Ciclo de lavado automático (solo para modelos T y E)
11. 2 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca

OPCIONAL

12. Sistema DTC, dual temperature control
13. Motor bomba de carga de agua externa (para mod. 2-3-4 grupos)
14. Resistencias potenciadas (para mod. 2-3-4 grupos)
15. Calentador de tazas eléctrico con termostato (para mod. 2-3-4 grupos)
16. Iluminación de la superficie de trabajo con tecnología LED
17. 1 lanza vapor automática (Autosteam)

# Med

## Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing  
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

**SERIE  
100  
TOUCH**

Datos técnicos							
Modelo	N. grupos	Capacid. caldera litros	Potencia absorbida (w)				Peso (kg)
			Conexión en red		Bomba int.	Calienta tazas (facultat.)	
			Monof.	TriáS.			
100 PRACTICAL	1	3	2000	-	275	-	41
100 SPRINT	2	5	3000	4500	275	-	53
100 SPRINT	2	10	2800	4200	275	-	55
100 2	2	12	3500-4500	3500-4500	275	100	62
100 3	3	19	5500	5500-7000	275	125	75
100 4	4	24	-	7000-9000	275	150	97

Dimensiones				
Modelo	N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
100 PRACTICAL	1	410	570	515
100 SPRINT	2	650	570	515
100 SPRINT	2	650	570	515
100 2	2	735	570	515
100 3	3	975	570	515
100 4	4	1215	570	515

Colores estándar metalizado:



rojo



antracite



gris



sky blu



blanco  
brillante



negro  
mate

**Med**

**Stefano Ferrais**

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing  
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: [stefano.ferrais@gmail.com](mailto:stefano.ferrais@gmail.com)

Website: [www.medislablanca.com](http://www.medislablanca.com)