



MOLINILLOS  
92 I - SI  
97 I - SI

Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920



**SM TK SMART INSTANT**  
muelas cónicas  
(dispositivo mano libre incluida)



**SM 92 - 97 INSTANT**  
muelas planas de 64 mm - 84 mm  
(color optional)



**SM 92 - 97 INSTANT**  
muelas planas de 64 mm - 84 mm



**SM TK INSTANT**  
muelas cónicas, optional mano libre



**SM 92 - 97 INSTANT**  
muelas planas de 64 mm - 84 mm



**SM 92 - 97 SMART INSTANT**  
muelas planas de 64 mm - 84 mm  
(dispositivo mano libre incluido)

Líneas atrevidas de la serie **Instant**, que cortan el espacio y crean superficies inclinadas, dan vida a una gama de productos de impacto estético atractivo y contemporáneo que ofrece un amplio surtido de soluciones técnicas y cromáticas. Velocidad y precisión son las características funcionales de la serie **Instant** de **La San Marco**: molinillos dosificadores de molienda instantánea con regulación electrónica de la dosis.

Nuevo sistema de molienda tecnológica inteligente de **La San Marco**. Los nuevos 3 modelos **Smart Instant** son ingeniería y desarrollo en los laboratorios de La San Marco, adicionalmente tienen un nuevo sistema interno que detecta el que se utiliza el tipo de portafiltro y una vez que el portafiltro es reconocido por el software, la porción individual o doble exacto empieza a ser preparado de forma automática sin necesidad de pulsar y seleccionar cualquier botón del teclado **táctil**, dispositivo **mano libre incluido**.

**Med**

**Stefano Ferrais**

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing  
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: [stefano.ferrais@gmail.com](mailto:stefano.ferrais@gmail.com)

Website: [www.medislablanca.com](http://www.medislablanca.com)



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

**MOLINILLOS**  
**92 I - SI**  
**97 I - SI**

Datos técnicos

Modelo	Velocidad motor / giro/min	Potencia motor (w)	Capacidad de molienda Kg/h	Tipo de muelas	Peso (Kg)
SM 92 INSTANT	1350	350	8,5	planas - 64 mm	13,8
SM 97 INSTANT	880	460	13	planas - 84 mm	13,8
SM TK INSTANT	1350	650	18	cónicas	17
SM 92 SMART INSTANT	1350	350	8,5	planas - 64 mm	13,8
SM 97 SMART INSTANT	880	460	13	planas - 84 mm	13,8
SM TK SMART INSTANT	1350	650	18	cónicas	17


Todos los molinos de LSM pueden ser utilizados por:  
 > 110 V-1 ~ 60 Hz (modelos SM 92/97 Instant - Smart Instant)  
 > 230 V-1 ~ 50 Hz  
 > 230 / 400 V-3N ~ 50 Hz  
 > 240 V-1 ~ 50 Hz

Tiempo indicativo de molienda (7,5 g dosis de café)  
**SM 92 Instant - Smart Instant: 3,0 s**  
**SM 97 Instant - Smart Instant: 2,2 s**  
**SM TK Instant - Smart Instant: 1,5 s**

Dimensiones

Modelo			
	A mm	B mm	C mm
SM 92 INSTANT	200	355	570
SM 97 INSTANT	200	355	570
SM TK INSTANT	200	355	610
SM 92 SMART INSTANT	200	355	570
SM 97 SMART INSTANT	200	355	570
SM TK SMART INSTANT	200	355	610

Colores estándar:



**Stefano Ferrais**

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing  
 España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: [stefano.ferrais@gmail.com](mailto:stefano.ferrais@gmail.com)

Website: [www.medislablanca.com](http://www.medislablanca.com)