



SM

Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

**20/20
SPACE**



- NUEVA ESTETICA, LATERALES UNICAS
- PIEZAS
- COLOR GAMA AMPLIADO CON VERDE Y BRONCE
- VARIADOR DE FLUSO AGUA EN LOS GRUPOS
- BOMBA INTERNA CON REGULACIONES ABAJO DE BANDEJA
- GRUPOS CON INFUSORES STANDARD
- VAPOR AGUA CALIENTE CON TRES DOSIS PROGRAMABLE
- TECLADOS CAFES Y AGUA (NUEVO DIBUJO) CAFE CON 5 SOFT TOUCH RETROILUMINADOS Y 3 SOFT TOUCH RETROILUMINADOS POR AGUA
- NIVEL ELECTRONICO CALDERA CON SEÑALACIONES A LED
- ILUMINACION STANDARD



**NUEVO
TECLADO**



La nueva máquina de café electrónica **20/20 SPACE** de 2 grupos con gran potencia y alto rendimiento, mientras se presenta en la versión muy compacta (sólo 570 mm de ancho). 20/20 SPACE cuenta con 2 lanzas de vapor, 3 dosis automáticas de agua caliente programable, el nuevo difusor de agua caliente, caldera de acero inoxidable y nuevos teclados retroiluminados estilo 20/20. Opcional: **nueva patente FTL.**

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

**20/20
SPACE**



EL FTL ES UN NUEVO DISPOSITIVO (PATENTADO) QUE COMBINA DOS FUNCIONES PARA EL SUMINISTRO DE VAPOR: VITON, LUEGO PARA LA ROTACIÓN Y LA PALANCA. LOS MÉRITOS DEL NUEVO TSL SON CLAROS:

- EL FLUJO DE VAPOR SE PUEDE MODULAR CON PRECISIÓN (LA OPERACIÓN CALIFICA EL VAPOR FÁCILMENTE)
- EL FLUJO DE VAPOR SE PUEDE MANTENER CON LA INTENSIDAD DESEADA SIN LA PRESENCIA DEL OPERADOR
- PRACTICIDAD Y VELOCIDAD DE ACCIONAMIENTO EN LA DOSIFICACIÓN DE IMPULSOS Y LA DISPENSACIÓN "ON-OFF"
- TAMAÑO PEQUEÑO DEL GRIFO

Datos técnicos

Modelo	N. grupos	Capacidad caldera litros	Potência absorbida (w)				Peso (kg)
			Conexión en red		Bomba	Calienta tazas (opcional)	
			Monof.	Triás.			
20/20 SPACE	2	8 inox	3000	3500	interna	-	50

Dimensiones

Modelo	N. grupos	Dimensiones		
		A	B	C
		mm	mm	mm
20/20 SPACE	2	570	545	470

Ejemplo de copa:



COPA POR CAPSULA



COPA POR CAFÉ EN GRANO



COPA POR CIALDA

Colores estándar:



Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com